


SCHEMA DE PRINCIPE

A. 51-25



NOMENCLATURE DES PIECES

Rep	Désignation et Position	Rep	Désignation et Position	
1	Feu de direction avant droit	13	Interrupteur d'allumage	
2	Phare droit :	17	Contacteur de stop	
-	Feu de route	18	Voyant de pression d'huile moteur	
-	Feu de croisement	19	Contacteur de démarreur	
-	Limette	24	Interrupteur d'essuie-glace	
3	Bobine d'allumage	8	21	Eclairage de tableaux de bord
4	Phare gauche :	22	Voyant de charge	
-	Feu de route	23	Relais de voyant de charge	
-	Feu de croisement	25	24	Commutateur de feux de stationnement
-	Limette	23	25	Indicateur de carburant
5	Feu de direction avant gauche	11	26	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur
6	Allumeur	8	27	Inverseur de feux de direction
7	Magnéto-contact d'huile moteur	14	28	Régulateur de tension
8	Alternateur	7	29	Feu de direction arrière droit
9	Avertisseur	28	30	Feu de limette
10	Démarrreur	3		et de Stop arrière droit
11	Batterie	1	31	Eclairage de plaque de police
12	Régulateur de tension	5-6	32	Feu de limette
13	Boîte de fusibles	12-18-22		et de Stop arrière gauche
14	Centrale clipotante	12	33	Feu de direction arrière gauche
15	Moteur d'essuie-glace	9-10		
			16	Interrupteur d'allumage
			17	Contacteur de stop
			18	Voyant de pression d'huile moteur
			19	Contacteur de démarreur
			20	Interrupteur d'essuie-glace
			21	Eclairage de tableaux de bord
			22	Voyant de charge
			23	Relais de voyant de charge
			24	Commutateur de feux de stationnement
			25	Indicateur de carburant
			26	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur
			27	Inverseur de feux de direction
			28	Régulateur de tension
			29	Feu de direction arrière droit
			30	Feu de limette
			31	et de Stop arrière droit
			32	Eclairage de plaque de police
			33	Feu de limette
				et de Stop arrière gauche
				Feu de direction arrière gauche